



## AutoSafe Drive Blocker

1. Das Fahrzeug-Lenkradschloss einrasten. Die geöffnete Lenkradkralle von oben an das Lenkrad anlegen.
  2. Den Griff der Lenkradkralle bis zum Anschlag festdrehen. Per Schlüssel verschließen und diesen abziehen. Das Lenkrad ist jetzt gesichert.
  3. Zum Öffnen die Lenkradkralle mit dem Schlüssel entsichern. Zum Entfernen den Griff zurückdrehen.
- Achtung:** Die Lenkradsperre immer entfernen, bevor das Auto gestartet wird.

- 1 Lock the vehicle steering wheel lock into place. Put the open steering wheel claw onto the steering wheel.
2. Turn the handle of the steering wheel claw firmly until it stops. Lock it with the key. Remove the key. Now the steering wheel is secured."
3. To open, unlock the steering wheel claw with the key. To remove it, turn back the handle.

**Caution:** Always remove the steering wheel claw before the car is started.

1. Зафиксируйте блокировку руля автомобиля. Открытое устройство наденьте сверху на руль.
  2. Поверните гриф устройства до упора. Закройте на ключ и ключ выньте. Руль застрахован.
  3. Чтоб открыть, снимите с устройства ключом защиту. Для снятия с руля поверните гриф.
- Внимание:** Блокировку руля снимайте всегда перед тем, как завести машину.

